

# Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für Roto Designo R6 und R8



## Schritt für Schritt Anleitung

- *Kurbeldurchführung innen*, von innen gesehen rechts (Schrauben: 3,5 x 35 mm) montieren, siehe Abb. A.
- Dachfenster in Schwingstellung öffnen.
- Je 1 St. *Schraube 6 x 12 mm* für Flügelblech am Dachfenster innen, oben, li./re. durch vorhandenes Loch in Kunststoffteil eindrehen, siehe Abb. B.
- Klebefolie an den *Montagekonsolen oben* entfernen.
- *Montagekonsolen oben*, am Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe Abb. C. Zunächst parallel ausrichten und Klebefläche zur Fixierung verwenden. Anschließend mittels vorgesehener Bohrungen am Kunststoffteil des Dachfensters (Schrauben: je 2 x 3,9 x 16 mm) befestigen.
- Durch die je zwei Schraubdomme der *Montagekonsole oben* das Blech des Dachfensters vorbohren (ø 3 mm) und von innen (Schrauben: je 2 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. D und Abb. B.
- *Gleitlager unten*, li./re., mittels vorgesehener Bohrungen am Kunststoffteil des Dachfensters (Schrauben: je 2 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. E.
- Loch für *biegsame Welle* bohren. Dazu von außen durch von innen gesehen rechte *Montagekonsole oben* sowie von innen durch *Kurbeldurchführung* bohren (ø 10 mm), siehe Abb. F.
- *Kompriband* an der Oberkante des Flügelabdeckblechs anbringen (Länge des *Kompribands* = Montagekonsole rechts außen bis Montagekonsole links außen), siehe Abb. G.
- Rollladen im zusammengeklappten Zustand, nach außen bringen.
- *Biegsame Welle* mit dem Außensechskant in Getriebe des Rollladens, von innen gesehen rechts, einstecken.
- Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleitschiene in *Gleitlager unten* einfädeln, siehe Abb. H. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen aufklappen und in *obere Montagekonsole* einführen. Dabei *biegsame Welle* durch vorgebohrtes Loch nach innen führen.
- Rollladen mittels dafür vorgesehenen Bohrungen am *Kopfstück* li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. I.

Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

## Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen.  
Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen.
3. Rollladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschienen reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.



**Baier®**

### Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente  
 Adolf-Hättig-Straße 4  
 77871 Renchen-Ulm  
 Telefon: 07843 / 94 76 21  
 Telefax: 07843 / 94 76 33  
 info@baier-dachelemente.de  
 www.baier-dachelemente.de