



Das Selbstbau-Abschlusselement (nur für WPC Profile mit einem waagerechtem Profilverlauf) können Sie zwischen zwei BASIC Pfosten oder zwei Klemmpfosten befestigen: Bitte beachten Sie:

Starten Sie mit dem Abschlussprofil, unten. Aus Stabilitätsgründen müssen mindestens fünf WPC Profile in maximaler Breite eingesetzt werden. Infos aus der Montageanleitung beachten! Danach gewünschte Anzahl an WPC Profile (maximal 7 weitere) aufsetzen und die Schräge markieren. Achtung! Das Abschlussprofil oben, trägt auf, das Maß muss unbedingt berücksichtigt werden! Anschließend die Profile zuschneiden und anordnen. Vorsichtig circa 2 cm vom Rand und von oben senkrecht mit Durchmesser 3 mm durch beide Profile vorbohren. Unbedingt eine Fixierung mit dem obersten, durchgehenden WPC Profil eingehen. Ggf. dieses noch einmal rausziehen. Nicht vergessen: Unbedingt das Abschlussprofil oben, anpassen und auf die Profile stecken!

Version 1.0., März 2017. Bitte beachten Sie: Diese Anleitung stellt nur einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet: www.traumgarten.de. Vertrieb: Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, 44147 Dortmund

Commencez par le profilé de finition bas. Pour garantir la stabilité, le panneau doit contenir au moins 5 lames en bois composite entières (longueur maximale). Respectez les indications de la notice de montage!

Placez ensuite le nombre de lames en bois composite souhaitées (max. 7) et indiquez l'inclinaison. Attention! Pensez à calculer la hauteur du profilé de finition haut qui sera ajouté à la fin! Coupez ensuite les lames et replacez-les dans le bon ordre. Pré-percez avec précaution un trou de 3mm de diamètre à environ 2 cm du bord et depuis le haut à travers 2 lames pour toutes les lames recoupées. Une fixation avec la lame en bois composite entière la plus haute est aussi absolument nécessaire. Pour cela ressortir éventuellement la dernière lame la plus longue. À ne pas oublier: Adaptez la recoupe du profilé de finition haut puis placez-le sur les lames!

Version 1.0., mars 2017. ATTENTION: Cette notice présente une version du produit. Sous réserve de modifications techniques. Vous pouvez consulter la dernière version sur internet: www.traumgarten.de/fr. Commercialisation: Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstrasse 80, D-44147 Dortmund

