

Perimeterabdeckrahmen



1 Ausgangssituation



2 Passgenauigkeit prüfen



3 Evtl. die Isolierung der Aussparung nacharbeiten



4 Perimeterabdeckrahmen sitzt passgenau, wenn er bis an den Blendrahmen anstößt



5 Schutzfolie entfernen und Aussparung säubern (grobem Schmutz rausfegen). Fensteroberfläche säubern (staub- und fettfrei)



6 Dicht- und Klebstoff Superfix umlaufend auf die Stufe des Fensters auftragen



7 Superfix auch auf den Perimeterabdeckrahmen auftragen



8 Einsetzen und andrücken



9 Dichtstoff an den oberen Kanten nacharbeiten und Fugen abziehen



10 Perimeterabdeckrahmen zum Fenster hin abdichten und abziehen



11 Fertig abgezogene Fuge



12 Während der Trocknung Aussteifen um Durchbiegung zu vermeiden

ACO GmbH

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-700
kellersysteme@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakt

ACO. we care for water

